


操作パネル詳細

A - A 断面

操作パネルを外して配線してください

2 - 配線用グロメット  
ここから配線する場合は、中心に  
カッター等で穴を明けて下さい。

24				16	予備用電球	1	24V, 5W	8	パルスダイヤル	1	
23	センサー接続箱	1	SCB-10	15	照明用電球	1	24V, 5W	7	舵角・方位表示部	1	
22	"C"修正口	1		14	"H"修正具	1		6	調整ツマミ	2	舵角比・天候
21	"B"修正口	1		13	"C"修正装置	1式		5	操作キーパッド	4	取舵・航法・照明・面舵
20	NMEA用端子盤	1	GPS,プロッター等	12	"B"修正装置	1式		4	操作切換ツマミ	1	OFF・油圧・リモート -オート
19	メタルコネクタ	3		11	"D"修正箱	2		3	操舵ダイヤル	1	
18	端子盤	1	G02-8P	10	磁気センサー	1	SCP-SC	2	操作パネル	1	
17	照明加減器	1	コンパス照明用	9	磁気コンパス	1	T-150F	1	スタンド本体	1	
符号	部品名称	数量	摘要	符号	部品名称	数量	摘要	符号	部品名称	数量	摘要



0年 5月 20日 尺度 制作番号  
製 関 写 検 1/5 操舵スタンド  
図 口 図 図 SA-101外形図  
株佐浦計器製作所 三角法 0205-173